

## 产品推荐

设备名称：一拖四无线话筒（头戴，手持，领夹，会议）  
设备型号： HT- WM2640 （建议投标借用 3C 型号：）  
销售指导价（含税）： 1800

设备图片：



设备功能及参数（）：

**核心控标点：其中 1 只话筒（会议话筒）可以设置为主席优先（提供该功能的演示视频佐证）**

### 1、主席模式

短按对应通道主席按键，可以在四通道，任意一个通道，设置对应通道工作在主席/代表模式。当对应通道设置为主席后，对应通道的主席状态灯亮，当对应通道设置为代表后，主席状态灯会熄灭。

注：主席通道开启时需配合主席单元使用。

## 2、音频反馈

系统前面板设置有音频反馈按键，可以开启或者关闭该通道反馈功能、（提供该功能按键的操作视频）当反馈功能开启后，通道指示灯会点亮，反之会熄灭。

## 3、锁定

长按 SET 功能按键 3 秒，锁定/解锁 操作面板。锁定状态为两通道一组，在对应通道的主机屏幕上会有显示。

## 4、红外对频

把麦克风的红外接收端对到主机 IR 红外发射端短按 SET 功能按键

## 5、定点扫频（要求提供该功能的演示视频佐证）

定点扫频功能最主要的任务就是监视那些非连续性的，间歇性的干扰。这种不固定时长的干扰自动扫频是无法准确识别的。按住 SET 功能按键，然后在 1 秒内，再按下主席按键，对应通道会进入到定点扫频模式。在定点扫频下，主机屏幕显示的数字如果高于 155，当前通道绝对干净可用，无任何干扰。如果数字在 140-155 之间，该通道有微弱信号存在，但是 20 米内可用，不会有任何杂音断频。如果数字低于 140，该通道已经有比较强的信号，如果使用距离超出 10 米，建议更换通道频率。如果在 10 米内，勉强可用。

## 6、自动扫频

按住 SET 功能按键，然后在 1 秒内，再按下调按键，对应通道会进入自动扫频模式。自动扫频模式会直接使用高于 155 的信号强度数据搜索一个干净

频率范围：640-690MHz	调制方式：宽频 FM	可调范围：50MHz
信道数目：200	信道间隔：250KHz	频率稳定度：±0.005%以内
动态范围：100dB	最大频偏：±45KHz	音频回应：80Hz-18KHz (±3dB)
综合信噪比：>105dB	综合失真：≤0.5%	工作温度：-10℃--+40℃

### 接收机指标

接收机方式：二次变频超外差

中频频率：第一中频：110MHz 第二中频 10.7MHz

无线介面：BNC/50Ω

灵敏度：12 dBV (80dBS/N) 灵敏度调节范围：12-32 dBV

杂散抑制：≥75dB 最大输出电平：+10 dBV



## 后面板设计 2 个 USB 接口、支持多套无线话筒级联使用（要求提供后面板截图或视频演示）

天线路式：佩挂发射器采用 1/4 波长鞭状天线

手持麦克风内置螺旋天线. 腰包内自单 24V 供电. 可以连接市面上供电，电容麦克风

输出功率：高功率 30mW；低功率 3mW

杂散抑制：-60dB

供电：三节 AA 电池

使用时间：30mW 时大于 10 个小时 3mW 时大于 15 小时

会议单元采用 2.4 寸 TFT 彩色显示屏，带有发言计时和静音功能，